



**SECURA**

SECURA B.C. Sp. z o.o.  
ul. Prochowa 42, 04-388 Warszawa,  
tel. +48 22 8134569, 8130722  
fax. +48 22 8132949

[www.secura.com.pl](http://www.secura.com.pl); [secura@secura.com.pl](mailto:secura@secura.com.pl)

## KARTA KATALOGOWA

# FILTROPOCHŁANIACZ 2072 B2P3 R D (EN 14387:2004 + A1:2008)

Certyfikat:  
WE/S/1602/2010

Data wydania:  
15.10.2010

Nr katalogowy:  
S536B232

Nr karty katalogowej:  
KK-072/B2P3 RD

Strona: 1/2

### PRZEZNACZENIE

Filtropochłaniacze 2072 B2P3 R D, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed gazami nieorganicznymi (z wyjątkiem tlenku węgla) oraz pyłami, dymami i mgłami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.5% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie może przekraczać 20 x NDS.

#### Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią filtropochłaniacze 2072 B2P3 R D:

chlor, chlorki fosforu, chlorocyjan, cyjanki, cyjanowodór, fosgen, kwas mrówkowy oraz wszystkie substancje, przed którymi chronią pochłaniacze B2.



### CHARAKTERYSTYKA

Filtropochłaniacz 2072 B2P3 R D wykonany jest w postaci cylindrycznej, czarnej puszkii z tworzywa sztucznego (polipropylenu) o średnicy 80 mm i wysokości 40 mm i umieszczonej na nim cylindrycznej, białej obudowy (polipropylenowej) o średnicy 70 mm i wysokości 12 mm. Te dwa elementy połączone są trwale czarnym pierścieniem z tworzywa sztucznego. Czarna puszkia (pochłaniacz) wypełniona jest masą sorpcyjną na bazie węgla aktywnego. Biała obudowa (filtr) zawiera wysokoskuteczny, plisowany materiał filtracyjny na bazie włókna szklanego. W dolnej części filtropochłaniacza znajduje się łącznik umożliwiający połączenie z częściami twarzowymi półmasek i masek posiadającymi złącza typu bagnetowego:

- półmasek: SECURA 2000, Advantage 200
- masek: Advantage 1000, Advantage 3000

Na bocznej powierzchni naklejona jest szaro-biała etykieta zawierająca informacje o wyrobie. Filtropochłaniacze pakowane są po 2 szt. w hermetycznie zamknięte torebki barierowe.

### WYMAGANIA

Filtropochłaniacze 2072 B2P3 R D są zgodne z:

- przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) zastępującego z dniem 1 stycznia 2006 roku rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 725).
- europejską normą zharmonizowaną EN-14387:2004 + A1:2008

### ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU

1. Zabrania się użytkowania filtropochłaniaczy w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj. oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze;
2. Filtropochłaniacze nie chronią przed tlenkiem węgla;
3. Nie należy stosować filtropochłaniaczy (oraz półmasek) gdy zanieczyszczenia są bezwonne;



**SECURA**

SECURA B.C. Sp. z o.o.  
ul. Prochowa 42, 04-388 Warszawa,  
tel. +48 22 8134569, 8130722  
fax. +48 22 8132949

[www.secura.com.pl](http://www.secura.com.pl); [secura@secura.com.pl](mailto:secura@secura.com.pl)

## KARTA KATALOGOWA

# FILTROPOCHŁANIACZ 2072 **B2P3 R D** (EN 14387:2004 + A1:2008)

Certyfikat:  
WE/S/1602/2010

Data wydania:  
15.10.2010

Nr katalogowy:  
S536B232

Nr karty katalogowej:  
KK-072/B2P3 RD

Strona: 2/2

4. Jeżeli w trakcie używania filtropochłaniaczy poczuje się charakterystyczną woń szkodliwej substancji lub istotny wzrost oporów oddychania, należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba filtropochłaniacze jednocześnie;
5. Filtropochłaniacze mogą być stosowane jedynie zgodnie z instrukcją obsługi;
6. Należy również zapoznać się z instrukcją użytkowania półmasksi lub maski, do której filtropochłaniacze zostały zastosowane.

### INSTRUKCJA MOCOWANIA

1. Wyjąć filtropochłaniacze z opakowania.
2. Sprawdzić dane identyfikacyjne (kolor kodu, oznaczenie literowe), by upewnić się, że dobrane filtropochłaniacze 2072 B2P3 R D są właściwe dla danego zastosowania.
3. Połączyć filtropochłaniacz z półmaską tak, aby znacznik na złączu bagnetowym elementu oczyszczającego znalazł się na wysokości mocowania krzyżaka półmasksi.
4. Przekręcić do oporu, w kierunku ruchu wskazówek zegara.

### PRZECHOWYWANIE

Filtropochłaniacze należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  -  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$  i wilgotności względnej poniżej 80%. Filtropochłaniacze nie powinny być przechowywane razem z substancjami toksycznymi i działającymi agresywnie na materiały, z których są wykonane lub wydzielającymi nieprzyjemne zapachy. Przed użyciem filtropochłaniacze powinny być przechowywane tylko w oryginalnych opakowaniach.

### TRWAŁOŚĆ

Gwarantowany czas bezpiecznego przechowywania szczelnie zapakowanych filtropochłaniaczy (opakowanie fabryczne) wynosi 5 lat od daty produkcji.