

Instrukcja użytkowania półmasek filtrujących: SECAIR 0 FFP3 NR D, SECAIR 1 FFP3 NR D zgodnych z EN 149:2001+A1:2009

Điękujemy za zakup półmasek filtrujących klasy FFP3 NR D (SECAIR 0 FFP3 NR D, SECAIR 1 FFP3 NR D). Przed użytkowaniem prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

ZASTOSOWANIE:

Półmaski SECAIR FFP3 NR D przeznaczone są do ochrony układu oddechowego przed aerozolami z cząstek stałych i ciekłych, o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 20 x NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie). Półmaski, ze względu na optymalne rozwinięcie powierzchni filtracyjnej i jakośc zastosowanych materiałów, zapewniają bardzo wysoką pyłochłonność i bardzo niskie opory oddechowe. Przeznaczone są głównie do prac w warunkach dużego wysiłku fizycznego i wysokich zapyleń.

Przykłady zastosowań półmasek klasy FFP3 NR D: dymy tlenków metali (cynku, ołowiu, arsenu, wanadu, srebra) powstające w procesie wytopu, odlewania lub obróbki metali (spawanie, szlifowanie); urabianie węgla kamiennego w kopalniach, gdzie występują związki uranu i radu; garbarnie i galwanizernie (pyły i mgły chromianów); niektóre pigmenty (siarczki kadmu); sztuczne włókna mineralne; pyły i mgły surowców farmaceutycznych.

OGRANICZENIA W STOSOWANIU:

1. Zabrania się użytkowania półmasek w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj. oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze;
2. Nie stosować półmasek jeśli rodzaj, stężenie i właściwości substancji szkodliwych nie są znane;
3. Półmaski filtrujące nie chronią przed parami i gazami;
4. Nie stosować, jeżeli półmaska jest uszkodzona lub też minął termin przydatności do użycia (data ważności).

UŻYTKOWANIE PÓLMASEK SECAIR FFP3 NR D:

Czas użytkowania półmasksi zależy od stężenia i wielkości cząstek w powietrzu. Przy wzroście oporów w stopniu utrudniającym oddychanie, półmaskę należy natychmiast wymienić. Jako zasadę należy przyjąć że czas użytkowania półmaski nie może przekroczyć jednej zmiany roboczej (8 godzin).



Aby nałożyć półmaskę należy, trzymając ją w dłoni, wyciągnąć dolną część gumki od strony podbródka, przełożyć gumkę przez głowę na kark i nałożyć półmaskę na nos. Wyciągnąć górną część gumki i umieścić z tyłu głowy. Docisnąć półmaskę przez odpowiednie ukształtowanie zacisku nosowego. Dopasować półmaskę przez odciążenie gumek i wyregulowanie ich długości. W celu sprawdzenia prawidłowego dopasowania półmaski do twarzy, należy obie dłonie przyłożyć do powierzchni półmaski i mocna wydmuchnąć powietrze. Jeżeli powietrze ucieka przy zacisku nosowym należy go ponownie docisnąć, w innym przypadku należy poprawić taśmy nagłowia.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA:

Wnętrze półmaski należy chronić przed działaniem substancji chemicznych, wilgocią i zabrudzeniem. Półmaski należy przechowywać w opakowaniu fabrycznym (torebka foliowa), w pomieszczeniach o wilgotności względnej poniżej 80% i temperaturze od -5 °C do +40 °C.

TRWAŁOŚĆ:

Producent gwarantuje czas bezpiecznego składowania półmaski przez okres 3 lat od daty produkcji, jeżeli wyrób jest przechowywany w opakowaniu fabrycznym.

UWAGA: FFP3 NR D oznacza klasę półmaski według normy EN 149:2001+A1:2009, litery NR oznaczają półmaskę jednorazowego użytku (jedna zmiana robocza – maksymalnie 8 godzin) wg EN 148:2001+A1:2009, literka D świadczy, że półmaski spełniają wymaganie normy na zatkanie pyłem dolomitowym.



SECURA B.C. Sp. z o.o.
ul. Prochowa 42,
04-388 Warszawa
tel. +048(22) 8130722; 8134569
fax. +048 (22) 8132949

CE 1437

wydany przez Centralny Instytut Ochrony
Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16